

Målervejledning

Trekantens Vandforsyning leverer og monterer vandmåler.

Ved almindelige husstands installationer monteres vandmåler med byggelængde 190 mm. x 1" inklusiv kontrollerbar kontraventil.

Måler skal monteres vandret i fastgjort målerbeslag umiddelbart efter indføring i bygning med afspærringsventil på begge sider.

Måler skal:

- Være beskyttet mod frost.
- Være let tilgængelig og let aflæselig.

Det er altid ejer af installationen:

- Som er ansvarlig for at den er intakt og at afspærringsventiler virker korrekt.
- Som er ansvarlig for korrekt tilbageløbssikring.

Vandforsyningen kræver som minimum den monterede kategori 2 tilbageløbssikring og henviser til Rørcenter-anvisning 015.

Ved sommerhuse monteres vandmåler i målerbrønd, men efter samme vilkår som ved almindelig husstands installation.

Ved større målere – landbrug / erhverv / boligforening – kontakt vandforsyningen.